


1.1.3 Krychle

Tvorba
tělesa
krychle

V programu AutoCAD nakreslete krychli o délce hrany 30 mm. Výchozí bod krychle zvolte na souřadnici 10, 10, 0. Zobrazte ji pomocí příkazu OKO v axonometrickém pohledu. Zdrojový výkres pro tento příklad je k dispozici [zde](#).



Vytvoření krychle s počátkem v bodě 10, 10, 0 a délkou hrany 30 mm.

- zadejte příkaz **Kvadr** ↵ (↵ = Enter),
- zadejte počáteční bod krychle **10, 10, 0** a ↵,
- zadejte volbu **K**, protože chceme nakreslit krychli a ↵,
- zadejte délku strany krychle **30** a ↵.

Nastavení axonometrického pohledu pomocí příkazu OKO.

- V panelu hlavní nabídky vyberte **Pohled**
- Ve složce pohledy vyberte **JZ izometrický**